



Enhorabuena,

Usted ha adquirido una excelente fuente, para el tratamiento y la mejora de su agua de consumo. Este equipo produce agua caliente y fría.

MANUAL DE USUARIO

ÍNDICE

1. AVISO	02
2. ADVERTENCIAS	03
3. INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO	04
4. INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO	04
5. VIDA ÚTIL DE LOS FILTROS	08
6. ETAPAS DE LOS FILTROS	08
7. PREGUNTAS FRECUENTES	09
8. GARANTÍA DEL PRODUCTO	10

1. AVISO



ATENCIÓN: obedecer las siguientes normas de seguridad.

1. El aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños menores de 8 años) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que se les haya dado supervisión o instrucción.
2. Niños supervisados para no jugar con el aparato.
3. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
4. Este aparato está destinado a ser utilizado en ámbitos domésticos y similares.
 - Áreas de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo
 - Casas rurales
 - Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial

ADVERTENCIA

Mantenga las aberturas de ventilación, en el recinto del aparato o en la estructura incorporada, libres de obstrucción.

No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, distintos de los recomendados por el fabricante.

No dañe el circuito de refrigerante.

2. ADVERTENCIAS



PROHIBIDO

Con este símbolo está prohibido



PRECAUCIÓN

Con este símbolo debe operar de acuerdo a las instrucciones



ATENCIÓN

Con este símbolo debe prestar atención a las instrucciones



Evitar luz solar directa



No instalar en lugares inferiores a 4°C.



No instalar al lado de productos inflamables

! ADVERTENCIA



Cuando se producen errores, corte inmediatamente el suministro de energía y agua

Mantener fuera del alcance de los niños



Llamar al servicio técnico para pedir ayuda



! ATENCIÓN



No desmonte la máquina para evitar fugas o daños



La máquina debe funcionar entre una temperatura de 4 a 40°C.



Corte la fuente de agua y la fuente de alimentación si no la usa durante 24 horas



Usar únicamente accesorios de fabricación original para asegurar el buen funcionamiento de la máquina



Solo un profesional puede reparar y hacer mantenimiento del sistema y la máquina.

3. INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO

Después de que la unidad esté conectada correctamente al agua y la energía, es aconsejable observar la unidad durante aproximadamente 30 minutos.

Los accesorios pueden aflojarse durante el transporte. Asegúrese de dar una verificación final de todas las conexiones antes de completar la instalación para obtener los mejores resultados.

Las unidades de ósmosis inversa producen agua a un ritmo reducido y variable como sistemas ultrafiltración.

El tiempo para llenar la capacidad de almacenamiento de estos sistemas dependerá de la presión de agua de la unidad y la calidad del agua que esté purificando.

4. INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

1. INSTALACIÓN

Esta máquina debe ser instalada únicamente por personal autorizado y cualificado. Verifique todos los accesorios antes de la instalación.

1. Por favor, no utilice ninguna fuerza excesiva durante el desembalaje.
2. Por favor, no incline el producto más de 45 grados mientras lo mueve.
3. Coloque el dispensador sobre una superficie plana y estable.
4. Cierre la válvula de agua principal antes de la instalación.
5. Separe el grifo de la tubería de agua y conecte el adaptador principal a la tubería de agua. (* Conecte el adaptador a la tubería de agua fría solamente.)
6. Conecte el tubo de entrada al adaptador.
7. Por favor, no utilice el producto durante al menos dos horas después de la instalación del dispensador.
8. Asegúrese de que el agua se llene en el tanque de agua caliente

y el tanque de agua fría antes de encender la alimentación.

* Por favor, evite el contacto con el calor o el agua. Evite colocar el dispensador cerca de la fuente de calor y vapor, como la estufa de gas o aceite, o cerca del fregadero u otros lugares donde se pueda salpicar agua en el dispensador.

* Por favor, mantenga el producto a más de 30 cm de distancia de cualquier pared.

El enchufe de alimentación debe ser accesible sin tener que moverse al producto.

* Para la instalación del producto, la conexión del tubo debe ser realizada por un técnico.

2. REQUISITOS DE LAS CONDICIONES DE INSTALACIÓN

1. La presión máxima de agua de entrada: 5 bar (sistema de filtro UF) 3,5 bar (sistema de filtro RO)
2. Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o personas cualificadas de forma similar para evitar un peligro.
3. Se utilizarán los nuevos juegos de mangueras suministrados con el aparato. Los conjuntos de mangueras antiguos de las unidades previous no deben reutilizarse.

3. MANTENIMIENTO

Desenchufe siempre el cable de alimentación antes de limpiar el producto.

1. Por favor, desenchufe siempre el cable de alimentación antes de limpiar el producto.
2. Por favor, nunca use detergente o productos químicos.
3. Limpie la parte delantera y posterior del producto con paños suaves empapados en agua.
4. Por favor, no rocíe agua directamente sobre la superficie del producto.
5. Si se ha acumulado polvo u otra sustancia extraña en el condensador, límpielo con un paño suave empapado en agua.
6. Después de limpiar el producto, séquelo completamente antes de encender la alimentación.

3.1 CONSEJOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACION

Enjuague los filtros antes de permitir que el agua fluya a los tanques de almacenamiento.

Permita que cada sistema procese el agua a plena capacidad al menos 2 veces y enjuague completamente el sistema antes de su uso.

Inspeccione cuidadosamente todos los filtros y conexiones de tubos en busca de fugas antes de la instalación final. Al transportar para instalar, asegúrese de usar toda la unidad de embalaje con la que se envió.

Nunca colocar la unidad de lado, se recomienda no inclinar la unidad más de 15 grados antes de instalación. Si la unidad ha sido inclinada más de 15 grados, la unidad deber colocarse en posición vertical durante 24 horas antes de la instalación.

Conéctese directamente a la toma de corriente: No utilice un cable de extensión.

4 MÉTODO DE USO

1. Presione la válvula de agua caliente y, a continuación, conecte el enchufe eléctrico para iniciar el funcionamiento.
2. Para usar agua caliente, encienda el interruptor de agua caliente.
3. Después de encender la alimentación

* El agua fría saldrá alrededor de 30 minutos más tarde (4° C - 30°C)

* El agua caliente saldrá alrededor de 5 minutos más tarde (30°C- 90°C)



ADVERTENCIA

El calentador puede sobrecalentarse y dañarse durante si no hay agua en el recipiente (agua caliente / fría) cuando el enchufe de alimentación está conectado.

5 LIMPIEZA

Parte a limpiar	Frecuencia	Método de limpieza
Tanque de aguas residuales	Dos veces al día	Revise con frecuencia y limpie con un detergente neutro.
Grifo de agua caliente / fría	Una vez al día	Limpie con un paño húmedo y luego limpie con un paño seco.
Exterior	Una vez a la semana	No utilizar derivados de petróleo acetona o disolvente.
Filtro de uso	Sobre el período	Reemplazado después Sedimento-Filter : 6-12 meses, Pre filtro de carbón: 6-12 meses, U/F-Filtro: 12 meses, Post Filtro de carbón: 9-12 meses.

CÓMO LAVAR EL PRODUCTO.

1. Por favor, no utilice detergentes o productos químicos nocivos.
2. Limpie la superficie y la parte posterior del producto con un paño suave húmedo directo y.
3. Por favor, no rocíe agua directamente sobre la superficie del producto.
4. Después de la limpieza, conectar el equipo, solo después de secar completamente

MÉTODO DE REPARACIÓN

Si el producto no se va a utilizar durante un largo período.

1. Retire el agua restante en el recipiente de agua caliente y fría por completo.
2. Suelte la tapa de drenaje fijada en la parte posterior del equipo, para eliminar el agua restante del interior del tanque por completo.
3. Por favor, proteja el producto de la humedad, el polvo y la suciedad, utilizando el vinilo y la caja de embalaje suministrados desde la fábrica cuando no esté en uso.
4. En caso de reutilizar el producto, instale el producto de acuerdo con este manual de instrucciones.

5.VIDA ÚTIL DE LOS FILTROS

Filtro	Recambio
Sedimento Filtro	12 meses
Pre filtro de carbón	12 meses
U/F-Filtro	12 meses
Post Filtro de carbón	9-12 meses.

6. ETAPAS DE LOS FILTROS

ETAPA	CARTUCHO DE FILTRO	FUNCIÓN
Primera Etapa	FILTRO DE SEDIMENTOS	Elimina las partículas más grandes suspendidas en el agua.
Segunda Etapa	FILTRO DE PCB	Elimina la materia orgánica, el cloro, el olor y la turbidez
Tercera Etapa	FILTRO UF	Elimina aún más la materia orgánica, el cloro, el olor y la turbidez.
Cuarta Etapa	Membrana RO	Elimina bacterias, metales pesados, materias disueltas y salinidad.

7. PREGUNTAS FRECUENTES

EL AGUA NO ESTÁ LO SUFICIENTEMENTE FRÍA

¿Has usado demasiada agua fría recientemente?

Su purificador tiene una capacidad específica de tanque de agua fría, así que espere un período de tiempo suficiente antes de reutilizarlo.

¿Has comprobado el voltaje de tu red eléctrica?

Su purificador funciona a 220 - 240V. Por favor, no opere a ningún otro voltaje.

¿Está el purificador demasiado cerca de la pared?

Ciertos componentes de su purificador emiten calor y la fuente no debe estar demasiado cerca de la pared u otras estructuras.

¿El purificador está bajo la luz solar directa o cerca de una fuente de calor?

Mueva su producto a otro lugar lejos de la fuente de calor.

¿Es adecuada la temperatura del suministro de agua?

La temperatura del agua de entrada sería inferior a 86c F (30 C)

EL AGUA NO ESTÁ LO SUFICIENTEMENTE CALIENTE

¿Has dispensado demasiada agua caliente? Espere un período de tiempo suficiente antes de reutilizarlo.

¿El interruptor de agua caliente está configurado en 'apagado'?

El interruptor de agua caliente se encuentra en el panel posterior del purificador. Asegúrese de que esté configurado en

¿Es adecuado el suministro de agua?

El suministro insuficiente de agua podría ser la razón. Asegúrese de que el tanque esté lleno de agua.

EL PURIFICADOR DE AGUA NO ESTÁ FUCTIONANDO

¿Es esto un fallo de energía?

Compruebe la fuente de alimentación con otros aparatos eléctricos. Por favor, llámenos si tiene dudas.

¿El purificador emite un sonido irregular?

Asegúrese de que el área de instalación sea plana y sólida.

Los purificadores pueden emitir una vibración en la primera instalación y esto es normal ya que la válvula de cierre automático está bajo presión. Una vez realizada la instalación inicial y el lavado, este sonido se reducirá.

HAY UN SABOR DESAGRADABLE O OLOR EXTRAÑO

¿Ha reemplazado los filtros recientemente?

Reemplace el filtro de carbón post(4° en secuencia) y limpie el tanque de agua vaciando los tanques del depósito (a través de tubos de drenaje ubicados en la parte delantera o posterior de la unidad). Si el sabor o el olor persisten, reemplace todos los filtros.

LAS PARTÍCULAS EN EL AGUA ESTÁN APARECIENDO COMO SAL O HIELO Por favor, descargue toda el agua de los tanques de reserva y llámenos.

PARECE SER UNA FUGA DE AGUA

Apague la unidad. Compruebe el estado de los tubos de filtro a filtro y apriete o ajuste cuando sea necesario. También verifique las líneas de los tanques del depósito.

Por favor, llámenos si la fuga persiste.

8. GARANTÍA DEL PRODUCTO

Nosotros HIDROSALUD S.L. suministramos los productos confiables a través del control de calidad perfecto y la inspección del servicio, teniendo en cuenta el agua y el medio ambiente más limpios en función de las opiniones de nuestros clientes, y hacer todo lo posible para satisfacer la satisfacción del cliente.

Garantizamos que la reparación o el intercambio de componentes defectuosos se llevará a cabo sin cargo, cuando el defecto, ocurrió durante el proceso de fabricación, o se produjo un mal funcionamiento dentro del período de garantía. Por favor, consulte a su distribuidor local en tal caso.

Período de garantía

1. El período de garantía es de 24 meses después de la compra del producto.
2. Sin embargo, en los casos mencionados a continuación, se aplicarán cargos.
 - 1) Después de la expiración de la garantía.
 - 2) Daños o mal funcionamiento causados por un uso incorrecto.
 - 3) El mal funcionamiento ocurrió debido a una desastre natural.
 - 4) Pérdida de la garantía.

Fecha de reparación	Reparar contenido	Lugar de reparación	Nombre del lugar de reparación
n u b a			